



- バック幕
- バトン 13
- バトン 12
- バトン 11
- バトン 10
- H L
- 袖幕 4
- バトン 9
- S L 5
- バトン 8
- バトン 7
- B L 4
- 袖幕 3
- 天板2 後吊
- バトン 6
- S L 4 (可)
- 一文字 3
- 袖幕 2
- バトン 5
- バトン 4
- バトン 3
- B L 3
- S L 3
- 一文字 2
- 天板2 前吊
- 中割幕
- 天板1 後吊
- バトン 2
- B L 2
- S L 2
- バトン 1
- 一文字 1
- 袖幕 1
- 天板1 前吊
- バトン 0
- PAブリッジ
- BL1SL1
- 前袖幕
- 暗転幕
- 絞りどん帳
- 第2どん帳
- 第1どん帳
- 防火シャッター
- プロセニアム BL
- プロセニアムスポット

	C型30A 4口用		フロアマイクロホンコンセント(音)
	C型30A 3口用		マルチコンセントボックス(音)
	C型30A 2口用		ウォールインカムコンセント(音)
	C型20A + 平行15AE付		仮設電源盤(照・音)
	C型30A 2口用		仮設電源盤(動力用)
	C型20A + 平行15AE付		マルチコンセントボックス(音) + 平行15A x 2口

大ホール 舞台平面図